


U U

Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reserv



①	Filter	Filter
②	Filtergehäuse	Filter housing
③	Haube	Hood
④	Druckabgang	Discharge connection
⑤	Abdeckung	Cover
⑥	Druckschalter	Pressure switch
⑦	Steckdichtung	Plug in seal
⑧	Lüftungsventil	Ap
⑪	Staurohr	Pilot tube
⑫	Rückschlagklappe	Re flux valve
⑬	Netzleitung	Cable
⑭	WC-Anschluss	Toilet connection
⑮	Deckel DN 100	Cover DN 100
⑯	Deckel DN 50	Cover DN 50
⑰	Behälter	Tank
⑱	Vorrangklappe	Priority valve
⑲	Steckdichtung	Plug in seal
⑳	Manschette	Collar
○	Gehäuse	Housing
○	Motor	Motor
○	Laufblad	Impeller
○	Pumpeneinheit	Pump unit
○	Motorabdichtung	Motor sealing