






□ Niveauerfassung	Level control	JP47306
□ Klemmflansch	Clamping flange	JP43713
□ Überschiebmuffe	Collar	JP46814
□ Wartungsdeckel	Service lid	JP42798
□ Steuerung	Control unit	
1210/4, 1215/4		JP47286
1225/4, 1225/2		JP45786
1235/2		JP45787
□ Steuerungsplatine	Control board	JP47304
□ Steckdichtung	Plug in seal	JP45099
□ Behälter	Tank	JP44862
□ Pumpenlüftung	Pump ventilation	JP43710
□ Auftriebssicherung	Anti floating	JP43716
□ Auftriebssicherung	Anti floating	JP43709
□ Elast. Verbindung	Elastic connector	JP43705
□ Gehäuse Klappe	Housing valve	JP46813
□ Pumpe	Pump	
1210/4		JP45778
1215/4		JP45779
1225/4		JP45780
1225/2		JP48826
1235/2		JP48827
□ Flansch	Flange	JP43706
□ Doppelklappe	Duplex flap	JP46812
□ Basisplatte	Base plate	JP43714
□ Dichtband	Sealing tape	JP47966

JUNG PUMP



JUNG PUMP



□ Leitung	Cable	JP43717
□ Stator + Gehäuse	Stator + Housing	
25/2		JP44008
35/2		JP46211
□ Rotorwelle	Rotor shaft	
25/2		JP48339
35/2		JP48340
□ Gleitringdichtung	Mechanical seal	JP46567
□ Lagersatz	Bearing set	JP46214
□ Lagerschild	Bearing housing	JP43726
□ Dichtungssatz	Seal set	JP46807
□ Laufrad	Impeller	
25/2		JP48359
35/2		JP48360
□ Wellenabdeckung	Shaft cover	JP47043
□ Motorabdichtung	Motor seals	JP46806
□ Schraubensatz	Screw set	JP47291
□ Ölschraube	Oil screw	JP46046

a	10x O-Ring 38x3,5	JP48109
c	10x O-Ring 10x2,5	JP48088